

P1312PD | P1513PD | P0212CQ

GB	Extension Cord
CZ	Prodlužovací přívod
SK	Predlžovací prívod
PL	Przedłużacz
FR BE	Rallonge



GB | Extension Cord



WARNING:

- Do not intervene into the construction of the socket and the plug.
- Do not use the extension cord when damaged.
- Always use the extension cord unreeled in its full length.
- Do not insert any other adaptors.

CZ | Prodlužovací přívod



UPOZORNĚNÍ:

- Nezasahujte do konstrukce zásuvky a vidlice.
- Nepoužívejte prodlužovací přívod poškozený.
- Prodlužovací přívod používejte pouze v plně rozvinutém stavu.
- Do prodlužovacího přívodu nepřipojujte další adaptéry na rozbočení napájecí sítě.

SK | Predlžovací prívod



UPOZORNENIE:


- Nezasahujte do konštrukcie zásuvky a vidlice.
- Nepoužívajte po škodený predlžovací prívod.
- Predlžovací prívod používajte len v plne rozvinutom stave.
- Do predlžovacieho prívodu nepripojujte ďalšie adaptéry na rozbočenie napájacieho napätia.

PL | Przedłużacz



UWAGA:

- Nie należy rozmontowywać gniazdka wtyczki i przewodu.
- Nie należy używać uszkodzonego przedłużacza.
- Przedłużacz należy używać tylko w stanie całkowitego rozwinięcia.
- Do przedłużacza nie należy przyłączać kolejnych adapterów do rozgałęzienia sieci.

 Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

FR|BE | Rallonge



AVERTISSEMENT :

- N'intervenez pas dans la construction de la prise et de la fiche.
- N'utilisez pas la rallonge si elle est endommagée.
- Utilisez toujours la rallonge enroulée sur toute sa longueur.
- Ne pas insérer d'autres adaptateurs.